一、 概述

YTC3317S 型特种变压器变比组别测试仪是针对电力系统的三相 变压器、特别是 Z 型绕组变压器、整流变压器和铁路电气系统的斯科 特、逆斯科特、平衡变压器设计的。

仪器输入单相电源,由内部功率模块产生三相电源或二相电源, 输出到变压器的高压侧,然后高压低压同时采样,最后计算出组别、 变比、误差、相位差。

仪器采用大屏幕液晶显示,全中文菜单及汉字打印输出。

仪器内置使用说明书,可随时查阅。

仪器可以通过USB 口直接由上位机进行控制,完成设置测量上传数据保存打印等操作。

仪器操作十分方便,是电力系统、变压器生产厂家和铁路电气系 统理想的变压器变比组别极性测试仪。

二、安全措施

2.1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

2.2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

 2.3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、 高温、阳光直射等场所使用。

2.4、仪表应避免剧烈振动。

2.5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

2.6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。

2.7、高、低压电缆不要接反。

2.8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹,不要用错,不用的测 试夹要悬空。

2.9、测试试验变压器时,不可从低压加电,测仪表线圈的电压比, 以免发生危险。

 2.10、变压器外壳和仪器的的接地端要良好接地。但三相变器的中性 点不要接地。单相试验变压器的高压尾不要接地。

三、性能特点

3.1、特别适合特种变压器的变比及相位差测试。

3.2、特别适合测量带移相的整流变压器的测量,很直观的显示移相的角度

3.3、自动产生幅值稳定、相位恒定的三相(120°)或两相(90°)电源。3.4、不受变压器内部接线方式的约束,直接测量高、低压侧的电压 比值及相角差。

3.5、真正意义上的三相同时测量。

3.6、测试参数一次性设定,转换分接开关后直接测试,自动判断分接位置及转换后的标准变比。

3.7、速度快,一组数据的测试时间为8秒钟。

3.8、测试结果不受工频电源频率及幅值波动的影响。

3.9、内部具有过流保护功能,高、低压反接的保护功能。

3.10、可以完全由上位机控制整个测试过程,保存数据,打印试验报告。

3.11、测试结果自动保存,最多可保存99个。



3.12、仪器内置使用说明书,可以随时查阅。

四、技术指标

4.1,	变比测试范围:	1~10000
4.2	组别测试范围:	1~12
4.3,	变比测试准确度:	变比范围 1~1000:0.2 级
		变比范围 1000~10000:0.5 级
4.4、	变比分辨率:	0.0001
4.5、	角度分辨率:	0.01°
4.6,	仪器电源输入:	$220\mathrm{V}\pm10\%$ 、 $50\mathrm{Hz}\pm1\mathrm{Hz}$
4.7、	使用温度:	$-20^{\circ}\mathrm{C}\sim40^{\circ}\mathrm{C}$
4.8,	相对湿度:	≪85%,不结露
4.9、	体积:	320 mm $\times 400$ mm $\times 170$ mm
4.10	、主机:	7kg

五、系统描述

仪器面板图

图一

5.1 高压端: 通过红色护套 3 芯电缆与变压器高压端连接。

5.2 低压端: 通过黑色护套3 芯电缆与变压器低压端连接。

5.3 保护接地柱。

5.4 对比度:调节显示字符的对比度。

5.5 打印机:可打印测试结果。

5.6 USB 接口。

5.7 电源插座: 接 220V、50Hz 电源, 插座带 3A 保险。

5.8 电源开关。

5.9 复位键: 按此键整机复位回到初始状态。

5.10 旋转鼠标: 左右旋转鼠标, 修改数据或选择菜单; 按下鼠标,

确认、保存、执行。注意:旋转速度不要太快。

5.11 显示屏: 320×240 液晶屏,带LED 背光,显示菜单和测试结果。

六、操作方法

6.1 接线 根据被试变压器的类型正确联接测试线夹。

6.1.1 单相变压器

其它线悬空

6.1.2 三相变压器

变压器	仪器
A	红护套内黄线
B	红护套内绿线
С	红护套内红线
a	黑护套内黄线
b	黑护套内绿线

- c-----黑护套内红线
- 6.1.3 二相/三相变压器 如逆斯科特变压器

变压器	仪器
α	红护套内黄线
N	红护套内绿线
β	红护套内红线
a	黑护套内黄线

线

c-----黑护套内红线

6.1.4 三相/二相变压器 如斯科特变压器、平衡变压器、整流 变压器等

变压器	仪器
A	红护套内黄线
В	红护套内绿线
С	红护套内红线
α	黑护套内黄线
n	黑护套内绿线
β	黑护套内红线

6.2 设置参数

联线接好后,打开电源开关,屏幕显示主菜单见图二

设备编号:100	设置
接法:Yy 高压:10 000 KV	
低压:0.4000 KV	测重
总分接数:5	历史
分接级:1.25%	邦助
退出 额 完 中 匹 比 . 25 . 000	111 11/1
初定电压L.25.000 09-10-02 14:02:18	时间
旋转:选择 按下:执行	

图二

6.2.1 旋转鼠标操作方法

旋转鼠标用了2个状态,左右旋转用于选择菜单或数据,按 下用于执行所选操作或弹出子菜单。按下同时旋转未用。

注意: 旋转速度不要太快。

6.2.2 设置设备编号

主菜单,

旋转鼠标,"设置"菜单反显,

按下鼠标,"设备编号"反显,

按下鼠标,第一位反显,

旋转鼠标,修改

按下鼠标, 第二位反显,

旋转鼠标,修改

按下鼠标, 第三位反显,

旋转鼠标,修改

按下鼠标,"设备编号"反显

6.2.3 设置接法

旋转鼠标,"接法"菜单反显,按下鼠标,"Yy"反显,旋 转鼠标,修改接法,按下鼠标,"高压"反显。

6.2.4 其它参数与此类似。

6.2.5 注意

● 斯科特变压压器,选"Yii",逆斯科特变压器,选"IIy", 铁路牵引平衡变压器,选"YNv"。

● 电压等级低的变压器,当输入电压值有效位数不够用时, 可将高低压电压同时乘 10 或 100 等常数后输入。

6.2.6 全部参数设完后, "退出"反显, 按下鼠标, 退回主菜单。6.2.7直接输入变比方法

把高压设成标准变比,低压设成1即可。

6.3 测量

主菜单,旋转鼠标,选中"测量",按下鼠标,进入测量, 显示见图三。

测量完成后,液晶屏上显示电压比测量结果,见图四。

	设置
	测量
正 在 测 量, 请 稍 候.	历史
	帮助
	时间
	1

图三

记录编号:10	设备编号:100	ул ш
接线组别:Yy0	极性:-	
总分接数:5	分接位置:3	्राज्य 🗐
分接级:1.25%	分接电压比:25.000	测重
变比	误差 相差	Б
AB/ab: 25.002	0.01% -0.05°	历史
BC/bc: 25.005	$0.02\% - 0.04^{\circ}$	丰区 日山
CA/ca: 25.000	0.00% -0.04°	邗助
		时间
09-10-02	14:02:18	HJ [H]
告枯, 翔百 按下, 重调		
版书:翻贝 按下:里视	则/1] 印/ 泪际/ 退出	

图 四

其中相差指对应的线电压的相位差,如 VAB 与 Vab 的相位差。如 果是二相/三相变压器,相差指的是高压单相与低压线电压的相位差。 三相/二相刚好相反。

一次测量结果按二屏来显示。第一屏显示变比,第二屏显示电压。 此时,旋转鼠标。屏幕显示见图五。屏幕上显示了高压和低压的各个 电压的幅值和相位。

继续旋转鼠标,可以查看历史数据,如果到了最后一个数据,又 从第一个数据开始显示。

记录编号:10	设备编号:100	
接线组别:Yy0	极性:-	
总分接数:5	分接位置:3	测量
电 压	相位	侧里
AB:19.433 V	-0.01°	历中
BC:19.432 V	-120.00°	
CA:19.433 V	-240.00°	帮助
ab:0.7772 V	0.04°	113 133
bc:0.7771 V	-119.96°	时间
ca:0.7773 V	-239.96°	н 1 Ін1
旋转:翻页 按下	:重测/打印/清除/退出	

图五

按下鼠标, 弹出子菜单, 见图六

重测	设置
打印本次数据	测量
打印全部数据	历中
清除全部数据	邦田
	帝助
	时间
旋转:选择 按下:执行	1

图六

菜单菜操作方法与前面相同。在这个菜单中完成,重测,打印数据,清除数据,返回主菜菜单等功能。

测量

6.4 查看历史数据

主菜单中,旋转鼠标,选中"历史",按下鼠标,进入查看历史数据。见图四、图五、图六。

6.5 查看使用说明书

主菜单中,旋转鼠标,选中"帮助",按下鼠标,屏幕上显示仪

器的使用说明书。见图七。

全自动变比组别测试仪 使用说明书 一 概述	设置
、 100.22 全自动变比组别测试仪是针对 电力系统的三相变压器、特别是 71.0549.0555	测量
2型绕组变压器、整流变压器和铁路电气系统的斯科特、逆斯科特、 平衡变压器设计的。	历史
仪器输入单相电源,由内部切率模 块产生三相电源或二相电源,输出到 变压器的高压侧,然后高压低压同时	帮助
未样, 最后计算出组别、变比、误 差、相位差。	时间
旋转:翻页 按下:退出	

图七

6.6 设置系统时间

主菜单中,旋转鼠标,选中"时间",按下鼠标,进入时间设置。

6.7 联机通讯

6.7.1 按装上位机控制程序。

先运行 CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7. exe 。

再运行 setup.exe。

6.7.2 联接好 USB 线后,打开电源,不要在仪器进行操作,让 仪器处在初始状态。运行上位机程序,上位机自动读取仪器的设置参 数。以后可以完全由上位机来控制仪器,完成参数设置、测量、上传 数据,并可打印试验报告。数据文件保存在安装目录下的 bbfile 文 件夹中。可用 Excel。Microsoft Access 或者 Microsoft Office Excel 打开。

七、注意事项

7.1 有载分接开关19档的变压器,9、10、11分接是同一个值,仪器输入分接类型时应输入17,此时12分接以后,仪器显示分接位置比实际位置小2。分接开关在低压侧的变压器,显示分接位置和实际分接位置倒置。

7.2 电压等级低的变压器,当输入电压值有效位数不够用时,可将

高低压电压同时乘 10 或 100 等常数后输入。

7.3 当出现错误提示后,应关闭电源,查找原因。

7.4 连线要保持接触良好。仪器应良好接地!

7.5 仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,旋转鼠标无响应,或 者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。7.6 显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。

亮度电位器是多圈电位器 ,有 10 圈!

7.7 仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源 干扰越小越好,宜选用照明线。如果电源干扰还是较大,可以由交流 净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于 200VA 即可。

7.8 仪器应存放在干燥通风处,如果长期不用或环境潮湿,使用前 应加长预热时间,去除潮气。

八、仪器成套性

8.1	主机	一台
8.2	测试电缆	一套
8.3	三芯电源线	一条
8.4	操作手册	一本
8.5	合格证/保修卡	一张
8.6	光盘	一张
8.7	保险管(3A)	两个
8.8	打印纸	一卷
8.9	装箱单	一张

九、售后服务

仪器自购买之日起三年内,属产品质量问题免费包修,终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系,以便为您安排最便捷的处理方案。

装 箱 清 单

1	主机	一台
2	测试电缆	一套
3	三芯电源线	一条
4	操作手册	一本
5	合格证/保修卡	一张
6	光盘	一张
7	保险管(3A)	两个
8	打印纸	一卷